

Rengas, Intergan



Renkaan korkeuden säätö

AVAA RENGAS

Korkeuden säätö;

AINA molemmat puolet erikseen!

PAINA nupista

Laske tai nosta korkeutta

Korkeusasteikko tolpassa

Sulje rengas

HUOM!

Kiinni olevaa rengas ei saa säätää.

- Tolpat vääntyvät

Viralliset hyppikorkeudet

