

# Hajoavan renkaan ohjeet



- Säädä korkeutta **VAIN** renkas auki
- putkessa on mitat renkaan keskelle ja hyppykorkeudelle
- korkeussäätö aukeaa metallirenkaasta (pehmusteen päällä)

